

# Montagehandleiding Zijwindschermen



**Stap 1.** Maak de raamsponning en de bovenkant van de ruit vrij van vuil en vettingheid.



**Stap 2.** Wanneer aanwezig verwijdt u voorzichtig de beschermfolie van de 3M tape die is voorgemonteerd op de zijwindschermen.



**Stap 3.** Plaats de onderzijde van het windscherm eerst aan de kant van uw achteruitkijkspiegel op het raamrubber. Let er op dat het scherm voldoende ver naar beneden valt.



**Stap 4.** Vervolgens kunt u het zijwindscherm nu omhoog bewegen zodat deze in het raamrubber valt aan de spiegelzijde van de autodeur.



**Stap 5.** Steek het windscherm met de dunne kant in het raamrubber in de bovenste hoek van uw autodeur. Let er op dat u de eventueel aanwezige 3M tape niet beschadigt.



**Stap 6.** Wees niet ongerust wanneer u de kracht moet gebruiken om de windschermen te plaatsen. Wanneer de schermen niet genoeg onder spanning gemonteerd zijn zullen deze losraken.



**Stap 7.** U dient het windscherm zo te buigen dat deze over de hele lengte in het raamrubber kan schuiven. Dit hoeft niet in 1x maar kan in kleinere stapjes. Gebruik hiervoor altijd twee handen en geen voorwerpen zoals schroevendraaiers. Door de onderzijde van het scherm naar u toe te buigen wordt het eenvoudiger om de bovenzijde in het rubber te schuiven.



**Stap 8.** Tenslotte schuift u de 3M tape (wanneer aanwezig) voldoende ver in de rubbersponning en drukt u deze goed aan.



**Stap 9.** Voor de meeste auto's bent u nu klaar en herhaalt u de bovenstaande stappen voor de andere kant van uw auto. Zijn er echter clips aanwezig in de verpakking, dan dient u deze nu nog te monteren.



**Stap 10.** Controleer of de clips meegeleverd zijn en plaats deze zonodig. De clip is aan 1 kant voorzien van een puntje. Deze moet naar binnen wijzen (niet aan de kant van het windscherm maar binnekant van de deur).



**Stap 11-12.** Gebruik een plat voorwerp zoals een grote schroevendraaier of bijvoorbeeld een bankpas om de clip in de sponning te drukken. De clip komt dan achter het windscherm, boven het raam van de achterkant van uw autodeur.



**Stap 13.** Neem een stapje terug en bekijk het resultaat. Uw windscherm is netjes gemonteerd! Herhaal deze stappen aan de andere kant van uw auto.